

- 1.) 6x Punkte an der Kreidetafel anzeichnen
- 2.) Mit 4-5mm Bohrer an den angezeichneten Stellen 6x Löcher durch die Kreidetafel bohren
- 3.) Kreidetafel an der Wand positionieren
- 4.) Bei den Löchern die Punkte an der Wand anzeichnen
- 5.) Mit 6mm Bohrer an angezeichneten Punkten 40mm tiefe Löcher in die Wand bohren.  
Tipp: Messen Sie die Tiefe am Bohrer von der Spitze aus ab und kleben Sie bei 40mm Tiefe einen Klebstreifen um den Bohrer herum, damit Sie nicht zu tief bohren
- 6.) Dübel in die Bohrlöcher stecken
- 7.) Die Schrauben in die Löcher der Kreidetafel stecken und die Kreidetafel an der Wand anbringen
- 8.) Schrauben festmachen mittels Kreuzschraubenzieher

